













- 1、按到  键后开机，显示 CHANNEL
- 2、按  键进入调频模式，显示 CH1 (如原机无频率就会显示 \_ \_ \_ \_ \_)
- 3、按频道键  选择到需要的频道。
- 4、按  键确定，显示 RX 07500 (接收频率)
- 5、用  键、 键调整步进值，用  调整数据，调好后用  键确定。
- 6、确定后显示 TX 07500 (发射频率)，按照第五步调整发射频率，调好后用  键确定。
- 7、确定后显示 USB (边带或 LSB/CW 等，USB 为上边带、LSB 为下边带)
- 8、调好后用  键确定。
- 9、之后按  键会显示 POWER (功率) … 等，按  键，直到第二次显示 CH? (? 是你在第三步选择的频道) 为止。

